

MAXXMEE
Exxtra for you



ÇİFT HAZNELİ AIRFRYER



Kullanma Klavuzu

MAXX **MEE**
Exxtra for you

İÇİNDEKİLER

Semboller	1	Fonksiyonlar	6-7
Sağlanan Ürünler	1	İpuçları	8
Bir Bakışta	2	Kurulum ve Bağlantı	8
İşaret Sözcükleri	2	Kullanım	9
Diğer Açıklamalar	2	Temizlik ve Saklama	10
Kullanım Amacı	3	Sorun Giderme	10
Güvenlik Bildirimleri	3-5	Bertaraf	11
İlk Kullanımdan Önce	6	Teknik Veriler	11



ÖNEMLİ BİLDİRİMLER! LÜTFEN REFERANS İÇİN SAKLAYIN!

SEMBOLLER



Tehlike sembolleri:
Bu semboller, muhtemel
tehlikeleri belirtir. İlgili güvenlik
bildirimlerini dikkatlice okuyun ve
bunlara uyun.



İlave bilgiler



Kullanmadan önce
kullanım kılavuzunu okuyun!



Dikkat: sıcak yüzeyler!



Gıda ile kullanım için uygundur.



Yalnızca kapalı alanlarda kullanın!



Alternatif akım

SAĞLANAN ÜRÜNLER

1x çift hazneli sıcak hava fritözü
2 x yağ toplama tepsisi
2 x kızartma sepeti
2 x ızgara rafı
1 x kullanım kılavuzu

Sağlanan ürünlerin eksiksiz olup olmadığını
ve bileşenlerin taşıma sırasında hasar
görüp görmediğini kontrol edin.
Herhangi bir hasar tespit etmeniz
durumunda cihazı kullanmayın ve müşteri
hizmetleri departmanımızla iletişime geçin.

**Cihazın üzerindeki olası filmleri,
etiketleri veya taşıma korumalarını
çıkartın.**










BİR BAKIŞTA

(Resim A)

- 1 Hava çıkışı
- 2 Kontrol paneli
- 3 Kulplu ve şeffaf pencereli kapaklar
- 4 Pişirme bölmesi B
- 5 Kızartma sepeti
- 6 Yağ toplama tepsisi
- 7 Izgara rafı
- 8 Pişirme bölmesi A
- 9 Hava çıkışları (arka)

Kontrol Paneli

(Resim B)

- 10 Sıcaklık / Pişirme süresi ekranı (Pişirme bölmesi A)
- 11 Sıcaklık / Pişirme süresi ekranı (Pişirme bölmesi B)
- 12 Düğme  – pişirme süresi / sıcaklık arasında manuel geçiş
- 13 START / STOP Düğmesi – pişirme işlemini başlatma / durdurma
- 14 Kadran – program seçme veya sıcaklık / pişirme süresini değiştirme
- 15 Pişirme bölmesi/bölmeleri ayarı için düğmeler
Düğmesi  – Pişirme bölmesi A
Düğmesi  – Pişirme bölmesi A+B
Düğmesi  – Pişirme bölmesi B
- 16 Düğmesi  – SICAK TUTMA
- 17 Taste  – Cihazı açma / kapama; tüm fonksiyonlardan çıkma
- 18 Düğmesi  – pişirme haznesi ışığını açma / kapama
- 19 Göstergesi  – buz çözme
- 20 Göstergesi  – YENİDEN ISITMA

21 Yiyecek programı göstergesi:

-  Patates Kızartması
-  Tost
-  Kek
-  Sebze
-  Kurutma
-  Tavuk
-  Tavuk Kanadı
-  Et
-  Pastırma
-  Balık
-  Karides

İŞARET SÖZCÜKLERİ

İşaret sözcükleri, ilgili bildirimlere uyulmadığı zaman tehlikeleri gösterir.

TEHLİKE – yüksek riskli, ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanır

UYARI – orta riskli, ciddi yaralanmalara veya ölümle sonuçlanabilir

DİKKAT – düşük riskli, küçük veya orta dereceli yaralanma ile sonuçlanabilir

İKAZ – malzemeye hasar riski ile sonuçlanabilir

DİĞER AÇIKLAMALAR

Anahtar numaralar aşağıdaki gibidir: (1) Resimli referanslar aşağıdaki gibidir: (Resim A)

Değerli Müşterimiz,

MAXXMEE çift hazneli sıcak hava fritözünü seçtiğiniz için çok mutluyuz. Bu yenilikçi sıcak hava fritözü, iki bağımsız pişirme bölmesi sayesinde kısa sürede tüm öğününüzü hazırlamanızı sağlar! Her iki pişirme bölümünde de aynı ayarları kullanabilir ve böylece aynı sürede iki kat daha fazla yiyecek hazırlayabilirsiniz! Aynı şekilde, her şeyin aynı anda servise hazır olması için ayrı pişirme bölmelerinde farklı programlar, farklı pişirme süreleri ve farklı sıcaklıklarla iki farklı yemeği mükemmel bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

Cihaz hakkında ve yedek parçalar/aksesuarlar hakkında herhangi bir sorunuz varsa, müşteri hizmetleri departmanımız ile www.ds-group.de/kundenservice internet sitemizden iletişime geçin.

MAXXMEE çift hazneli sıcak hava fritözünüzle çok eğleneceğinizi umuyoruz.

Kullanım Kılavuzu Hakkında Bilgi

Cihazı ilk kez kullanmadan önce, lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun, daha sonra bakmak için ve diğer kullanıcılar için saklayın. Kılavuz, cihazın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder. Üretici ve ithalâtçı, bu kullanım kılavuzundaki bilgilere uyulmaması durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

KULLANIM AMACI

- Cihaz, yiyecekleri kızartmak, pişirmek, buzunu çözmek, yeniden ısıtmak ve kurutmak için kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Cihaz yalnızca sıcak hava ile çalışır. Geleneksel bir fritözde yaptığınız şekilde cihaza herhangi bir yağ veya katı yağ eklemeyin!
- Cihaz çorba, sos veya güveç gibi sıvı yemekler hazırlamak için uygun değildir.
- Cihaz yalnızca kişisel kullanım içindir ve otel, pansiyon, ofis, personel mutfağı veya benzeri yerler gibi ticari veya ev tipi uygulamalar için tasarlanmamıştır.
- Cihaz yalnızca belirtilen amaç için ve kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde kullanın. Her türlü diğer kullanım şekli uygunsuz olarak kabul edilir.
- Garanti, uygunsuz kullanım, hasar veya onarım girişiminden kaynaklanan arızaları kapsamaz. Aynı durum normal aşınma ve yıpranma için de geçerlidir.

GÜVENLİK BİLDİRİMLERİ



UYARI: Bu cihazla birlikte sağlanan tüm güvenlik bildirimlerine, talimatlara, resimlere ve teknik verilere dikkat edin.

Güvenlik bildirimlerine ve talimatlara uymamanız, elektrik çarpması, yangın ve/veya yaralanmalar ile sonuçlanabilir.

- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve/veya bilgi eksikliği

olan kişiler tarafından, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli bir şekilde nasıl kullanılacağına dair talimat almış olmaları ve ilgili güvenlik önlemlerine uyulmamasından kaynaklanan tehlikeleri anlamış olmaları halinde kullanılabilir.

- Çocuklar cihaz ile **oynamamalıdır**. Temizlik ve **kullanıcı bakımı**, 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkları sürece **çocuklar** tarafından **gerçekleştirilmemelidir**.
- 8 yaşından küçük **çocuklar** ve hayvanlar, cihaz ve bağlantı kablosundan uzak tutulmalıdır.



DİKKAT: sıcak yüzeyler!

Cihaz ve aksesuarları kullanım sırasında çok ısınır. Cihazı kullanırken veya sonrasında ısınmış parçalar ile temas etmeyin! Cihaz çalışırken veya kapatıldıktan hemen sonra yalnızca tutamaklara ve kontrol paneline dokununuz. Cihazı taşımadan, temizlemeden veya kaldırmadan önce tamamen soğumasını bekleyin. Sıcak aksesuarları tutarken fırın eldiveni kullanınız.

- Cihazı ve bağlantı kablosunu asla suya veya diğer sıvılara asla daldırmayınız ve suya düşmemelerini veya ıslanmamalarını sağlayınız. Elektrik çarpması tehlikesi vardır!
- Doğrudan cihazın veya yağ toplama tepsisinin içine herhangi bir sıvı (örn. yağ veya suyu) dökmeyiniz ya da cihazın içine sıvı dolu bir kap koymayınız. Cihaz yalnızca sıcak hava ile çalışır.
- Cihaz üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayınız. Ayrıca bağlantı kablosunu kendiniz değiştirmeyiniz. Eğer cihaz, bağlantı kablosu ya da cihazın aksesuarları hasar görmüş ise, herhangi bir tehlikeden kaçınmak adına üretici, müşteri hizmetleri departmanı veya uzman bir tamir atölyesi tarafından onarılmalı veya değiştirilmelidir.
- Cihaz gözetimsiz bırakıldığında ve cihaz taşınmadan ya da temizlenmeden önce daima şebeke elektriği ile bağlantısı kesilmelidir.
- Cihaz, harici bir zamanlayıcı ya da ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.
- "Temizlik ve Saklama" bölümündeki talimatlara uyun!



TEHLİKE – Elektrik Çarpması Tehlikesi

- Cihazı yalnızca kapalı odalarda kullanın ve saklayın.
- Cihazı yüksek nemli odalarda kullanmayın ve saklamayın.
- Eğer cihaz şebeke elektriğine bağlıyken suya düşerse, elektrik fişini derhal prizden çekin. Ancak bu adımı gerçekleştirdiyseniz cihazı sudan çıkartmalısınız. Şebeke elektriğine bağlıyken asla sudan çıkartmaya çalışmayın! Tekrar kullanmadan önce, muhtemel tehlikelerden kaçınmak adına üretici, müşteri hizmetleri departmanı veya yetkili bir distribütör tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
- Cihaz şebeke elektriğine bağlıyken asla cihaza ve bağlantı kablosuna ıslak elle dokunmayın.



UYARI – Yangın Tehlikesi

- Cihazı yanıcı maddelerin yakınında çalıştırmayın. Cihazın üzerine ya da içine herhangi bir yanıcı madde (örn. karton, kâğıt, plastik) koymayın.
- Alev almasını önlemek için çalışma sırasında cihazın üzerini kapatmayın ve havalandırma açıklıklarını açık tutun.
- Yangın durumunda: Su ile söndürmeyin! Alevleri yanmaz bir battaniye veya uygun bir yangın söndürücü ile bastırın.



UYARI - Yaralanma Tehlikesi

- Ambalaj malzemelerini çocuklardan ve hayvanlardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi vardır.
- Bağlantı kablosunun daima küçük çocukların ve hayvanların ulaşamayacağı yerde olduğundan emin olun. Boğulma tehlikesi vardır.
- Çalışma sırasında ve kapaklar açıldığında cihazdan sıcak buhar çıkabilir. Bu sebeple, başınızı ve ellerinizi tehlike bölgesinden uzakta tutmalısınız. Isı, sıcak buhar veya yoğunlaşma nedeniyle haşlanma tehlikesi vardır.
- Cihaz çalışma sırasında hareket ettirilmemelidir. Yanma tehlikesi vardır.

İKAZ – Malzemeye ve Mülke Hasar Riski

- Ortaya çıkan buharın elektrikli aletler ve elektrikli bileşenler içeren ekipmanlar ile doğrudan temas etmemesini sağlayın.
- Çalışma sırasında bir arıza meydana gelmesi durumunda fişi prizden çekin. Diğer hallerde, fişi prizden çekmeden önce daima cihazı kapatın.
- Fırtına öncesinde veya elektrik kesintisi durumunda cihazın şebeke elektriği bağlantısını kesin.
- Cihazı şebeke elektriğinden ayırırken kablosundan değil, daima fişinden çekerek ayırın.
- Cihazı, bağlantı kablosundan tutarak çekmeyin ya da taşımayın.
- Cihazı diğer ısı kaynaklarından, alevlerden, sürekli nemden, doğrudan güneş ışığından veya darbelerden koruyun.
- Cihazı kuru bir yerde, 0 ile 40°C arasında sıcaklıkta saklayın.
- Cihaz ya da bağlantı kablosu üzerine asla bir şey koymayın.
- Cihazın çalışmasını engelleyebilecek herhangi bir durum olmaması ve olası zararlardan kaçınmayı garanti etmek için yalnızca üreticiden tedarik edilen orijinal aksesuarları kullanın.

İLK KULLANIMDAN ÖNCE



Cihaz, kaplama kalıntıları sebebiyle biraz duman veya koku çıkarabileceğinden, ilk seferinde herhangi bir yiyecek olmadan kullanılmalıdır. Bunu yapmak için, "Kurulum ve Bağlantı" ile "Kullanım" bölümlerindeki talimatları izleyin.

- 1 Cihazın dış yüzeyini temiz, nemli bir bezle silin. Kızartma sepetlerini (5), ızgara raflarını (7) ve yağ toplama tepsiğini (6) deterjan ve ılık su ile ya da bulaşık makinesinde temizleyin.
- 2 Cihazın içinde herhangi bir yiyecek bulunmadan yaklaşık 10 dakika boyunca en yüksek sıcaklık ayarında ısınmasını bekleyin.
- 3 Ardından yeniden temizleyin.

FONKSİYONLAR

Pişirme Bölmeleri

Cihazda iki ayrı pişirme bölümü (4, 8) bulunur. Pişirme bölmeleri birbirlerinden bağımsız olarak kullanılabilir. **A** ve **B** (ve fonksiyonu) Alternatif olarak, pişirme bölmeleri senkronize edilebilir, böylece tüm sıcaklık ve pişirme süresi ayarları her iki pişirme bölümü için de aynı olur (ve fonksiyonu).

Buna ek olarak, daha düşük miktarda yiyecek için yalnızca bir pişirme bölümünü (**A**) veya (**B**) fonksiyonu) kullanmak mümkündür.


Programlar

Cihaz, yemek hazırlamak için önceden ayarlanmış 11 programa (21) ve buz çözme (19) ve yeniden ısıtma (20) ve yiyecekleri sıcak tutma (16) için ek programlara sahiptir.











Programlar için ayarlanan süreler ve sıcaklıklar, yiyeceklerin (özellikle kümes hayvanları) tamamen pişmesini sağlamak için gerekirse ayarlanmalıdır. Ayarlamalar pişirme işlemi sırasında da yapılabilir.

Programlardan birini (19, 20, 21) seçmek için, ilgili sembol yanıp sönmeye kadar kadranı (14) çevirin.

Sıcak tutma  programı, düğmesine (16) dokunarak seçilebilir (bkz. "Fonksiyonlar" bölümü - "Sıcak tutma")







Bir program seçildikten sonra, sıcaklık/pişirme süresi 5 saniye içinde ayarlanabilir (bkz. "Fonksiyonlar" bölümü - "Sıcaklık ve Pişirme Süresini Ayarlama").

Cihazda, aşağıdaki programlar ve ön ayarlar bulunur:

Program	Sembol	Süre (dakika)	Sıcaklık (°C)
Patates Kızartması ¹		18	180
Tost		6	190
Kek		25	150
Sebze		15	150
Kurutma ²		1200	50
Tavuk		30	180
Tavuk Kanadı		15	175
Et		10	160

1 Cihaz, yiyeceği çevirmenizi hatırlatmak için 10 dakika sonra üç kez bip sesi çıkarır.


2 Lütfen Dikkat! Ayarlar 600 dakika ve 80°C'yi geçmemelidir.

Program	Sembol	Süre (dakika)	Sıcaklık (°C)
Pastırma		15	160
Balık		15	170
Karides		13	170
Yeniden Isıtma		3	180
Buz çözme ³		15	45
Sıcak tutma ⁴		120	60


3 Lütfen Dikkat! Ayarlar 30 dakika ve 60°C'yi geçmemelidir.

4 Lütfen Dikkat! Ayarlar 120 dakika ve 80°C'yi geçmemelidir.

Sıcak Tutma

 Düğmesi (16), Sıcak Tutma fonksiyonunu tek başına veya bir yemek programı (21) ile birlikte etkinleştirmek için kullanılabilir. Bir program kombinasyonunda fonksiyon, program başlamadan önce veya pişirme süresi sırasında etkinleştirilebilir.

Fonksiyonu bir program ile kombine etmek için:

1. Bir program seçin (bkz. "Fonksiyonlar" bölümü - "Programlar") ve gerekirse ayarları yapın (bkz. "Fonksiyonlar" bölümü - "Sıcaklık ve Pişirme Süresini Ayarlama"). Alternatif olarak, Sıcak Tutma fonksiyonunun ek olarak etkinleştirilmesi gereken pişirme bölmesini/bölmelerini seçmek için düğmelerden birine (15) basın.
2. Sıcak Tutma fonksiyonunu etkinleştirmek için  düğmesine (16) basın.




Program etkinleştirildikten sonra, sıcak tutma süresi/sıcaklık 5 saniye içinde ayarlanabilir (bkz. "Fonksiyonlar" bölümü - "Sıcaklığın ve Pişirme Süresini Ayarlama").

3. START / STOP (BAŞLAT/DURDUR) düğmesine (13) basın veya 5 saniye bekleyin. Bir bip sesi çıkar ve pişirme işlemi başlar/devam eder.

Bir programla kombinasyonunda, ayarlanan program bittiğinde Sıcak Tutma fonksiyonu otomatik olarak başlatılır - bu gerçekleştiğinde bir bip sesi çıkar.


Sıcaklık ve Pişirme Süresini Ayarlama

1. Gerekirse, ayarlanacak pişirme bölmesini/bölmelerini seçmek için düğmelerden birine (15) basın.
2. Güncel olarak ayarlanan sıcaklığı / pişirme süresini (10, 11) görüntülemek için  düğmesine (12) basın.
3. Sıcaklığı/pişirme süresini ayarlamak için kadranı (14) çevirin. Sıcaklık 5°C'lik artışlarla ayarlanabilir. Pişirme süresi 1 dakikalık artışlarla ayarlanabilir.
4. START / STOP (BAŞLAT/DURDUR) düğmesine (13) basın veya 5 saniye bekleyin. Bir bip sesi çıkar ve pişirme işlemi başlar/devam eder.


Pişirme Haznesi Işığını Açma / Kapama

Pişirme haznesi ışığı sadece cihaz bekleme modunda (Stand-By) değilken açılabilir.

Kapakları (3) açtığınızda, ilgili pişirme bölmesindeki (4, 8) ışık otomatik olarak yanar. 2 dakikadan sonra ışık otomatik olarak tekrar kapanır.

Işığı manuel olarak açıp kapatmak için,  düğmesine (18) basın.

Stand-By (Bekleme) Modu

Cihaz çalışmıyorsa ve 10 dakika boyunca herhangi bir düğmeye basılmazsa, cihaz bekleme moduna girer.  düğmesine (17) basıldığında, kontrol paneli (2) etkinleşir.

İPUÇLARI


- Yemek hazırlamak için genellikle yağ gerekmez veya çok az miktarda (2 ila 3 çay kaşığı) yağ gerekir.
- Çok hafif yiyecek parçaları, dolaşan hava tarafından etrafa savrulabilir. Gerekirse, bu parçaları kürdan veya benzer bir nesne ile birbirlerine bağlamanızı öneririz.
- Pişirme süresi, yiyecek boyutu ve miktarı ile sıcaklığa bağlıdır. Ancak, genel olarak, pişirme süresi geleneksel bir fırından daha kısadır. Daha kısa bir pişirme süresi ile başlayın ve gerekmesi durumunda kademeli olarak artırın.
- Daha eşit bir şekilde pişmeleri için yiyecekleri arada sırada karıştırın veya maşa ile çevirin.
- Yiyeceğin durumunu arada sırada kontrol edin, eğer pişmiş ise program bitmemiş olsa bile cihazı kapatın.

KURULUM VE BAĞLANTI

Lütfen Dikkat!

- Cihazı çalıştırmadan önce her seferinde cihazı ve bağlantı kablosunu hasar olup olmadığına dair kontrol edin. Cihazı yalnızca hasarlı değilse ve düzgün çalışıyorsa kullanın.



- Cihazı asla yumuşak bir yüzey üzerine koymayın. Cihazın taban kısmındaki havalandırma açıklıkları kapatılmamalıdır.
- Her yanında yeterli açık alan olduğundan emin olun. Cihazı, mutfak duvarı ünitelerinin veya benzer dolapların altına koymayın. Yükselen buhar bunların hasar görmesine neden olabilir!
- Cihazı yalnızca doğru şekilde takılmış ve cihazın teknik verilerine uyan bir prize bağlayın. Şebeke bağlantısının hızlı bir şekilde izole edilebilmesi için priz de bağlantıdan sonra kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Herhangi bir uzatma kablosu kullanmayın.
- Aşırı yüklenmeyi ve olası bir kısa devreyi (yangın) önlemek için cihazı diğer tüketicilerle birlikte (yüksek watt değerine sahip) çoklu prize bağlamayın.
- Bağlantı kablosunun herhangi bir takılma tehlikesi oluşturmadığından emin olun. Cihazın çekilip düşmesini önlemek adına, bağlantı kablosunun cihazın yerleştirildiği yüzeyden sarkmaması gerekir.
- Bağlantı kablosunun ezilmediğinden, bükülmediğinden veya keskin kenarların üzerine yerleştirilmediğinden ve sıcak yüzeylerle (örn. cihazın yüzeyleri) temas etmediğinden emin olun.

1. Cihazı mutfak ünitesinin veya başka bir kuru, temiz, düz ve ısıya dayanıklı çalışma yüzeyinin üzerine yerleştirin. Her yanında yeterli açık alan olduğundan emin olun (yanlar için en az 20 cm ve üst taraf için 50 cm).
2. Bağlantı kablosunu tamamen açın ve fişi bir prize takın.  Düğmesi (17) sürekli yanar. Cihaz artık bekleme modundadır.

KULLANIM

Bu cihazı, genel olarak, geleneksel fanlı bir fırında hazırlanabilecek her türlü yemeği hazırlamak için kullanabilirsiniz. İyi sonuçlar elde etmek için "İpuçları" bölümünü okuyun.

Lütfen Dikkat!

- Cihazı kullanmadan önce, cihazın temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Cihazı kesintisiz olarak 60 dakikadan fazla **kullanmayın.**  (Sıcak Tutma) - maks. 120 dakika ve  (Kurutma) - maks. 600 dakika programları istisnadır.
- Boş olduğunda cihazı çalışır durumda bırakmayın (ilk kullanımdan önce "yakma" dışında).
- Cihazı yalnızca yağ toplama tepsiyi takılıyken kullanın. Her durumda en alta yerleştirildiklerinden emin olun.
- Halen streç film veya plastik poşete sarılı olan yiyecekleri cihazın içerisine koymayın.
- Yiyeceklerin ısıtma elemanları ile temas etmediğinden emin olun.
- Pişirme bölmelerini aşırı doldurmayın, böylece sıcak hava pişirme bölmesinin içinde en iyi şekilde dolaşabilir.
- Yağ ve katı yağ içeren yiyecek maddelerinin aşırı ısıtılmadığından emin olun. Bunlar tutuşabilirler.
- Kullanım sonrasında sıcak rafları ve yağ toplama tepsislerini daima ısıya dayanıklı bir yüzeye koyun.




Cihazda ön ısıtma gerçekleştirmek gerekli değildir.

1. Pişirme için yiyeceği hazırlayın.
2. Yağ toplama tepsisini/tepsilerini (6) pişirme bölmesine/bölmelerine (4, 8) yerleştirin.
3. Yiyecekleri türlerine göre ayırarak raflara yerleştirin. Küçük bir fırın kabı (cihaz ile verilmez) kullanmak da mümkündür.
4. Kızartma sepetlerini (5) ve ızgara raflarını (7) pişirme bölmesine/bölmelerine (4, 8) yerleştirin.



Cihaz yalnızca iki kapak birden kapalı iken çalışır.

5. İki kapağı da (3) kapatın.
6.  düğmesine (17) basarak kontrol panelini (2) etkinleştirin.
7. Düğmelerden birine (15) basarak pişirme bölmesini/bölmelerini seçin (bkz. "Fonksiyonlar" bölümü - "Pişirme Bölmeleri").
8. Bir program seçin (bkz. "Fonksiyonlar" bölümü - "Programlar") ve gereken ayarlamaları yapın (bkz. "Fonksiyonlar" bölümü - "Sıcaklık ve Pişirme Süresini Ayarlama").
9. Gerekirse ikinci pişirme bölmesini seçin, bir program seçin ve gereken ayarlamaları yapın.
10. Pişirme işlemini başlatmak için START / STOP (BAŞLAT/DURDUR) düğmesine (13) basın. Kalan pişirme süresi ekrandan görülebilir (10, 11). Pişirme süresi bittiğinde bir bip sesi çıkar ve pişirme işlemi sona erer.



Havalandırma fanı gerekirse cihazı soğutmak için pişirme süresi dolduktan sonra bir süre daha çalışmaya devam eder.

11. Kızartma sepetlerini (5) ve ızgara raflarını (7) çıkarın ve ısıya dayanıklı bir yüzeyin üzerine koyun. **Cihazın üstüne çıkmayın!**
12. Cihazın fişini prizden çekin.
13. Yemeği servis edin.
14. Tüm kullanılan aksesuarların soğumasını bekleyin ve sonra onları temizleyin (bkz. "Temizlik ve Saklama" bölümü).

Pişirme İşlemini Durdurma

Pişirme işlemi, örneğin karıştırma yapmak veya daha fazla malzeme eklemek için durdurulabilir. Kapakları (3) açtığınızda, ilgili pişirme bölmesindeki (4, 8) pişirme işlemi otomatik olarak durdurulur.

Pişirme işlemi manuel olarak durdurmak için:

1. Pişirme işlemi durdurulacak pişirme bölmesini/bölmelerini seçmek için düğmelerden birine (15) basın.
2. START / STOP (BAŞLAT/DURDUR) düğmesine (13) basın. Pişirme işlemine devam etmek için, açık olan kapağı kapatın ve tekrar START / STOP (BAŞLAT/DURDUR) düğmesine (13) basın.

Her durumda pişirme işlemi en fazla 10 dakika durdurulabilir.



İlgili pişirme bölmesindeki pişirme işlemi bu süre içinde devam ettirilmezse, otomatik olarak iptal edilir.

Pişirme işlemi manuel olarak iptal etmek için:

Bir veya her iki pişirme bölmesinde /bölmelerinde (4, 8) devam eden bir pişirme işlemi manuel olarak iptal etmek için düğmelerden birini (15) 3 saniye basılı tutun.

TEMİZLİK VE SAKLAMA

Lütfen Dikkat!

- Bu cihazı temizlemek için herhangi bir keskin ya da aşındırıcı temizlik maddesi ya da temizlik bezi kullanmayın. Bunlar, yüzeylere zarar verebilir.

- Gerekirse, cihazın ve pişirme bölmelerinin dış yüzeylerini (4, 8) ve ısıtma elemanlarını temiz, nemli bir bezle silin. Gerekirse temizlik malzemesi veya deterjan kullanın.

Bulaşık makinesinde temizlemeyin ya da suya daldırmayın!

- Kızartma sepetlerini (5), ızgara raflarını (7) ve yağ toplama tepsilerini (6) deterjan ve ılık su ile ya da bulaşık makinesinde temizleyin. İnatçı kirlere söz konusu olduğunda, önceden suda bekletin.
- Tüm parçaların tamamen kurumamasını bekleyin veya monte edilmeden önce kurutun.
- Cihazı uzun süre kullanmadığınızda çocukların ve hayvanların erişemeyeceği temiz ve kuru bir yerde saklayın.

SORUN GİDERME

Cihaz düzgün bir şekilde çalışmıyorsa, sorunu kendiniz giderip gidemeyeceğinizi kontrol edin. Eğer sorun aşağıdaki adımlar ile çözülemese, müşteri hizmetleri departmanı ile iletişime geçin.



Elektrikli bir cihazı kendi başınıza onarmaya çalışmayın!

Cihaz çalışmıyor.

Şebeke fişi, prize doğru şekilde takılmamış.

► Şebeke fişini doğru şekilde takın. Priz arızalı.

► Başka bir priz deneyin. Şebeke voltajı yok.

► Şebeke bağlantısının sigortasını kontrol edin.

Kapaklar (3) kapatılmamış.

► Kapakları tamamen kapatın.

Sigorta kutusundaki sigorta tetiklendi.

Aynı devreye çok fazla cihaz bağlıdır.

► Devredeki cihaz sayısını azaltın.

Taze patatesten hazırlanan patates kızartmaları çıtır değil.

Patateslerde çok fazla su vardır.

► Patatesleri daha ince parçalar hâlinde kesin. Patates parçalarını kâğıt havlu ile kurulayın ve üstlerinde çok az yemeklik yağ gezdirin.

► Kızartma sepetindeki (5) veya ızgara rafındaki (7) patatesleri yayın.

Yiyecek eşit şekilde pişmemiş.

Pişirme bölmeleri (4, 8) çok dolu.

► Yiyecek miktarını azaltın.

Yiyecekler birbirlerinin üzerine yığılmış.

► Yiyecekleri ayırın ve arada sırada karıştırın.

Farklı pişirme süresine veya sıcaklığa sahip farklı yiyecekler tek bir pişirme bölümünde (4, 8) hazırlandı.

► Farklı yiyecekleri ayırın ve bunları her iki pişirme bölümüne de dağıtın.

Bunlar için doğru sıcaklık ve pişirme sürelerini ayarlayın.

Ayarlanan pişirme süresi çok kısıydı ya da sıcaklık çok düşüktü.

► Pişirme süresini veya sıcaklığı artırın.

Kullanım sırasında kötü koku çıkıyor./Cihazdan duman geliyor.

Cihaz pistir.

► "Temizlik ve Saklama" bölümündeki talimatlara uyun.

Cihaz ilk kez kullanılıyor.

► Yeni cihazlar ilk kez kullanıldığında genellikle bir koku çıkar. Cihaz birkaç kez kullanıldıktan sonra bu koku gidecektir. Çok fazla yağ veya katı yağ.

► Fazla yağı veya katı yağı çıkarın.

BERTARAF



Ambalaj malzemelerini, geri dönüştürülebilmeleri için çevre dostu bir şekilde bertaraf edin.

Yandaki sembol (altı çizili çöp kutusu) kullanılmış cihazların evsel atıklara atılmaması gerektiği, bunun yerine özel toplama ve iade sistemlerine götürülmesi gerektiği anlamına gelir.

Evlerde kullanılan cihazların sahipleri, bu cihazları ücretsiz olarak kamu atık bertaraf kurumlarının toplama noktalarına veya Elektrikli Ekipman Yasası uyarınca üreticiler ve distribütörler tarafından kurulan bertaraf noktalarına götürebilirler. Elektrikli ve elektronik cihaz pazarlayan işletmeler de kullanılmış cihazları geri almakla yükümlüdür.

TEKNİK VERİLER

Ürün numarası:	05535 (siyah); 05539 (kırmızı)
Model numarası:	ZD2116B
Güç kaynağı:	220 – 240 V ~ 50 / 60 Hz
Güç:	2400 W
Koruma sınıfı:	I
Kapasite:	maks. 11 l (pişirme bölümü başına 5.5 l)
Sıcaklık aralığı:	45 – 200°C
Kullanım kılavuzu kimlik no.:	Z 05535_05539 M DS V1.1 0522 as

Tüm hakları saklıdır.

İthalatçı Firma:

Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi
Adres: Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No 13/3
Üsküdar/İSTANBUL
Web: www.aykutdisticaret.com
V.D.: Üsküdar Vergi Dairesi
V.D. No: 1220354469
Tel: 0216 634 44 44
Fax: 0216 634 39 88

İmalatçı Firma:

DS Produkte GmbH
Am Heisterbusch 1
D-19258 Gallin - Almanya
Tel: +49 38851 314650

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- Ürününüzü dolu veya boş kullanırken, düz ve kaygan olmayan zeminler üzerinde durmasını sağlayınız.
- Ürünü bir zemine koyarken ürün ile zemin temasının hızlı ya da sert olmamasını sağlayınız aksi takdirde ürün zarar görebilir.
- Taşıma veya nakliye sırasında ürünün boş ve kuru olmasını sağlayınız, titreşime ve darbeye maruz kalmayacak bir koruma veya ambalaj ile bu işlemin yapılması gerekmektedir. Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler: Ürünün amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda ürün ve/veya kişiler zarar görebilir. Tanıtma ve kullanma kılavuzu okunmalı ve ürün bu talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır. Kullanım Ömrü Bilgisi: 07/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Resmî Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği eki listede tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 YIL’dır. Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler: Kısıtlı enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak adına, ürününüzü aktif olarak kullanmadığınız sürece fişten çekiniz, standby özelliği olan modellerde ürünü stanby modunda bırakmamaya özen gösteriniz.

Ürünün Montajı:

Ürünün montajı için teknik kişiye ihtiyaç yoktur, tanıtma ve kullanma kılavuzundaki talimatlara göre ürünü kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Ürününüzü ılık su ile temizledikten sonra güvenle kullanabilirsiniz.

Satış Sonrası Hizmetler:

Aykut Global Müşteri Hizmetleri Hattı
Telefon: 44 44 784
Mail: destek@aykutglobal.com.tr
Adres: Barbaros Mahallesi Sedef Sokak Validebağ Konakları A2 Blok No:19
Üsküdar-İstanbul

Güncel yetkili servis iletişim bilgileri ve yedek parça malzeme temini için yukarıda iletişim bilgileri bulunan Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Tüketiciler, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerdir. Ürünün 6502 sayılı 28 Kasım 2013 tarihli Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da tanımlanmış ve "Ayıplı Mal" olarak nitelendirilen kapsama 44 girmesi durumunda;

(1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

- a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- b) Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimli haklarından birini kullanabilir.

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimli haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir."

GARANTİ BAŞLATMA KUPONU

SATICI FİRMA İMZA - KAŞE	YETKİLİ SERVİS İMZA - KAŞE

CİHAZIN ADI	CİNSİ		SATIŞ TARİHİ	
	MARKASI		FATURA NO	
	MODELİ		MONTAJ TARİHİ	
	SERİ NO			

Garanti ile İlgili Önemli Hususlar

Üretici veya İthalatçı Firma		Satıcı Firma	Yetkili Servis	
Unvan	Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.	Unvan	Marka	
Adres	Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:13/3, Üsküdar 34662 İstanbul / TÜRKİYE	Adres	Cinsi	
		Telefon	Model	
		Faks	Seri No	
Telefon	0 216 634 44 44	E-posta	Teslim Tarihi	
Faks	0 216 634 45 70	Fatura Tarihi ve Sayısı	Garanti Süresi	2 YIL
E-posta	info@aykutglobal.com	Teslim Tarihi ve Yeri	Azami Tamir Süresi	20 İş Günü

*Aykut Global İthalat İhracat A.Ş. tarafından verilen iş bu garanti, anormal bir şekilde ve/veya maksat dışı kullanımdan dolayı doğacak arızaların giderilmesini kapsadığı gibi belirtilen hususlardagaranti dışı kalır.

1- Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sürecinde oluşan hasar ve arızalar, 2- Kullanım hatalarından ve kullanım kılavuzunda belirtilen hususlara aykırı kullanımından meydana gelen hasar ve arızalar. 3- Düşüklü Tencerenin kullanım kılavuzunda belirtildiği sürede lastik değiştirilmemesinden dolayı meydana gelen zarar ve arızalar, 4- Dış etkenlerden(vurma, çarpma, düşürme, kırılma v.s.) meydana gelecek hasar ve arızalar, 5- Profesyonel amaçlı kullanımı(bu ürün ev tipidir) 6- Yetkili servisler dışında yapılan tamir işlemi, 7- Garanti belgesi üzerine veya cihaz üzerindeki seri numarada tahrifat yapıldığında garanti kapsamı dışı kalacaktır.

*Cihazın tamirat ve değişikliklerinin Yetkili Servis dışında üçüncü şahıslarla yapılması halinde doğan aksaklıklar garanti dışı kalır.

*Garanti bu belgede belirtilen süre içinde, yalnızca bu belgede model ve seri numarası yazılı cihazda meydana

CIHAZ SAHIBININ

Adı ve Soyadı :

Adresi :

Ev Telefonu : Cep Telefonu :

İş Tel : E-Mail :

Garanti Şartları

1. Garanti Süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti süresince garantisini kapsamındadır.
3. Ürünün garanti süresi içinde arızalanması durumunda da, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
4. Ürünün tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, ürünün servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, ürünün satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birine bildirim tarihinden itibaren başlar.
5. Arızalı ürünün tamir yerini (ürünün kullandığı yer ve servis atölyesi) ve şeklini yetkili servis belirler.
6. Müşteri; 6502sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunu anlaşılmasında, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde; satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik hakkından birini ise satıcıya, üretici veya üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.
7. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli ya da herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı üretici veya ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

8. Tüketici ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamiri mümkün olmadığı için, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda da; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa ayıpsız malın misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
9. Ürünün azami tamir süresi 20 iş günüdür. Bu süre, Garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise ürünün yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
10. Garanti belgesinin tekemmül ettirerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin ürünü acente ya da temsilciliklere aittir.
- Garanti Belgesi, satın alınan ürüne ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.
11. Tüketici, garantiden doğan haklarını kullanması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
12. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

İş bu garanti belgesi 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan 13 Haziran 2014 tarihinde 29029 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Garanti Belgesi Yönetmeliği uyarınca düzenlenmiştir.

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

Firma adı / Adres	Telefon
YILDIRIM SOĞUTMA-MESUT YILDIRIM P.T.T MAHALLESİ 3556. SOKAK No:4/1 YÜREĞİR/ADANA	322 444 30 66
AKDENİZ SOĞUTMA-DURMUŞ AYBAY HIZIRBEY MAHALLESİ 1509 SOK. No:32/4 MERKEZ / ISPARTA	533 713 11 40
ABDULLAH KARACA-NURSES BİLGİSAYAR İSMETPAŞA MAH. BELLİ İŞHANI ALTI NO:3/A MERKEZ / KAHRAMANMARAŞ	344 221 87 04
SANAL BİLGİSAYAR DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TUR. PAZ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. ÖĞRETMENLER MAH. RAŞİM DOKUR CADDESİ ÇOPUR APT. NO:8 TARSUS / MERSİN	324 622 18 51
HAYAT ELEKTRONİK ELEKTRİK KİMYA ÜRETİM PAZ. SERV. VE DANIŞ. - FİLİZ TÜRK İZZET PAŞA MAHALLESİ HACI TEVFİK EFENDİ SOKAĞI No: 36 D/0 MERKEZ/ ELAZIĞ	424 444 30 66
ERKAN SAH-ERKAN TEKNİK KARAAĞAÇ MAH. ŞEHİT POLİS KENAN ARDIÇ CAD. NO: 3/Z24 ERZİNCAN	446 214 24 64
UĞUR OTOMASYON-MEHMET UĞUR TOPÇULAR MAHALLESİ TOMURCUK SOK. NO: 14 B01/ MERKEZ/İĞDIR	532 178 41 32
GÜLTEPE SOĞUTMA-ŞAHİSMAİL GÜLTEPE BAHÇIVAN MAHALLESİ ABDURAHMAN GAZİ 3. SOKAĞI NO: 5/2/A / İPEKYOLU/ VAN	432 216 48 90
YAŞAR ŞEN ÇAY MAHALLESİ ZİNCİRLİ HAN SOK. NO: 14/1 / SANDIKLI/AFYONKARAHİSAR	533 713 11 40
ÜÇGEN SOĞUTMA-SEDAT UZAL YENİ MH SELANİK CAD. İNAN APT. NO: 61/4 / DİDİM/AYDIN	256 811 55 12
KIRCA TEKNİK SERVİS-FATİH KIRCA MENDERES MAHALLESİ SEYFİ DEMİRSOY CAD. NO: 6/A / BUCA/İZMİR	532 727 43 52
SEFA TEKNİK-AYHAN AKGÜLLÜ İNKILAP MAHALLESİ VAKIF SOK. NO: 3/A / BERGAMA / İZMİR	232 632 11 62
DENİZ İSITMA SOĞUTMA-HALİL DENİZ ÜNALAN MAHALLESİ 1.BOSTANCI SOK. NO: 24 A / UŞAK MERKEZ/UŞAK	543 965 39 39
RAM BİLGİSAYAR RECEP ALKAŞ SAHIS BAHÇELİEVLER MAH.STAD CADDESİ NO: 5/A / BATMAN	488 215 12 42
İDEAL OTOMASYON BİLGİ İŞLEM-LEVENT KANMAZ DEĞİRMİÇEM MAHALLESİ M. AKSOY BLV. NO: 75/C / GAZİANTEP	342 339 16 72
GAP SOĞUTMA-İSMAİL ALPASLAN VİLKEN	414 444 30 66

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

Firma adı / Adres	Telefon
MERKEZ TEKNİK SERVİS İKLİMLENDİRME - OKTAY ÇETİN	312 381 04 00
DURALI ALIÇ MAHALLESİ ŞEHİT HAKAN YORULMAZ CADDESİ NO: 66/B / MAMAK/ ANKARA	
SANTA TEKNİK-AYSUN YILDIZ	312 484 07 99
GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ PLEVNE CADDESİ NO: 22/B / GÖLBAŞI/ANKARA	
MEVSİM İKLİMLENDİRME İNŞAAT, SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.	532 773 05 96
ARİFİYE MAH. M.K. ATATÜRK CD. NO: 22/A / ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR	
ÖZEN ELEKTRONİK	454 212 04 40
HACİSİYAM MAH. İNÖNÜ CAD. KABACAKUZ SOK. NO:3 / GİRESUN	
KMS SATIŞ SONRASI HİZMETLER - KAMİL TANJU ALTAN	366 214 26 96
İSMAILBEY MAH. ŞEHİT ERTAN SİVRİOĞLU SOK. NO: 51 / KASTAMONU	
UZMANLAR TEKNİK ISI, SOĞUTMA SİSTEMLERİ-FATİH KESİM	366 215 37 86
AKTEKKE MAHALLESİ FAKÜLTE SOK. No:6/A / MERKEZ/KASTAMONU	
ÖZEN ELEKTRONİK-İBRAHİM SELÇUK ÖZTÜRK	452 444 30 66
YENİ MAHALLESİ 322 SOKAĞI NO: 10/A / ALTINORDU/ORDU	
UĞUR ELEKTRONİK UĞUR TÜLÜMEN ÇANAKKALE ŞUBESİ	286 566 80 30
İSMETPAŞA MAHALLESİ MÜLAZIM RIZA SOKAK NO: 8-14/1 / ÇANAKKALE	
MUTLU ORTA	284 715 22 71
YUKARI ZAFERİYE MH. İLYAS BEY CD. NO:15/26 / KEŞAN	
KİNETİK ELEKTROMEKANİK ENERJİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.	212 787 20 40
FERHATPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. HAMDI ŞANLI APT. BLOK NO: 44 İÇ KAPI NO: Z07	
ÇATALCA/İST. SEVİNÇ ELEKTRİK-MEHMET GÜNDÜZ SEVİNÇ	212 582 33 25
YENİDOĞAN MAHALLESİ 48. SOKAĞI NO:103/A / ZEYTİNBURNU/İSTANBUL	
ŞEKER SOĞUTMA ELEKTRİK ELEKTRONİK KLİMA BEYAZ EŞYA /YASİN ŞEKER	532 591 04 22
CEVİZLİ MAH.NEŞE SOKAK NO: 20/B / MALTEPE/İSTANBUL	
ER TEKNİK-ERDAL GÜNBAYI	288 444 30 66
KURTULUŞ MAHALLESİ GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI NO: 74/A	
BABAESKİ/KIRKLARELİ KARDEŞLER ELEKTRİK-MUSTAFA KULAKSIZ	262 646 64 28

MAXX **MEE**
Exxtra for you