

SEVERIN



ÜRÜN NO. **EK 3167 / EK 3168**

Yumurta pişirme makinesi

TR Kullanım Talimatları

Değerli müşterimiz,

SEVERIN markamızın kalitesini tercih ettiğiniz için teşekkür ediyor, ürünümüzü beğeneceğinizi umuyoruz.

SEVERIN, Almanya'nın Sauerland bölgesindeki Sundern şehrinde bir Aile şirketi olarak kurulduğu 1892 yılından bu yana, tüm dünyadaki müşterileri için yenilikçi ürünlerini tasarlamaya devam ediyor. 120 yıldır Alman kalitesini ve inovasyon gücünü cihazlarına yansıtıyor.

Her cihaz özenle üretiliyor, test ediliyor ve geliştiriliyor.

SEVERIN; Kahve, Kahvaltı, Mutfak, Izgara, Ev, Kişisel Bakım ve Soğutma & Dondurma olmak üzere, yedi ana ürün grubunda 250'den fazla küçük ev aletinden oluşan kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor.

Her kullanım alanınız için en doğru ürün!

SEVERIN

Elektrogeräte GmbH



Yumurta Pişirme Makinesi

Değerli Müşterimiz,

Cihazı kullanmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun ve bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın. Cihaz sadece bu talimatları bilen kişiler tarafından kullanılmalıdır.

Şebekeye bağlantı

Cihaz sadece yönetmeliklere uygun olarak kurulmuş topraklı bir prize bağlanmalıdır. Şebeke voltajının aletin anma değeri etiketi üzerinde belirtili voltaja denk olmasına dikkat edin.

Bu ürün tüm bağlayıcı CE etiketleme direktiflerine uygundur.

Tanıma

1. Kapak
2. Su kasesi
3. Ana cihaz
4. Pişirme ayarı ve açma/kapama için gösterge ışıklı döner kontrol
5. Yumurta tutucu
6. Poşe pişirme/haşlama sepeti
7. Yumurta delici olan ölçü kabı
8. Anma etiketi (cihazın altında)
9. Fişli elektrik kordonu
10. Kapak tutamağı
11. Buhar deliği

Önemli emniyet talimatları


- Tehlikelerden kaçınmak ve güvenlik gerekliliklerine uymak için bu elektrikli cihazın veya güç kablosunun onarımları yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Onarım gerekiyorsa, lütfen cihazı yetkili servise göndermek için müşteri hizmetleri ile iletişime geçin. (bkz. ek).
- Cihazı temizlemeden önce, güç kaynağına bağlı olup olmadığını ve tamamen soğuyup soğumadığını kontrol ediniz.
- Parçaları nemli bir bezle silin. Tutucular durulama suyuyla veya bulaşık makinesinde temizlenebilir. Ardından iyice kurulayın.
- Cihazın temizlenmesiyle ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen *Temizlik ve Bakım* bölümüne bakın.

- Elektrik çarpması riskinden kaçınmak için, yumurta makinesini suyla temizlemeyiniz ve suya daldırmayınız.
- Bu cihaz, ev içi veya benzeri uygulamalar için tasarlanmıştır, örneğin
 - Mağaza, ofis ve benzeri çalışma ortamlarındaki personel mutfaklarında,
 - Müşteriler tarafından otel, motel vb. konaklama yerlerinde,
 - Yatak ve kahvaltı tipi ortamlarda.
- **Dikkat!** Yumurta deliciyi tutarken dikkatli olun.
- **Uyarı!** Dış yüzeyler ve su kasesi kullanım sırasında ısınır ve daha sonra bir süre öyle kalır. Sıcak cihazı yalnızca tutamağından kavrayın.
- **Uyarı!** Sıcak buhar kapaktan sızabilir.
- **Uyarı!** Herhangi bir yanlış kullanım ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.
- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında olmaları halinde, cihazın güvenli bir şekilde nasıl kullanılacağına dair talimat almış olmaları ve ilgili güvenlik önlemlerine uyulmamasından kaynaklanan tehlikeleri anlamış olmaları halinde kullanılabilir.
- Çocukların cihazla oynamasına izin verilmemelidir.
- Çocukların, gözetim altında olmadıkları ve en az 8 yaşında olmadıkları sürece, cihaz üzerinde herhangi bir temizlik veya bakım çalışması yapmasına izin verilmemelidir.

- Cihaz ve güç kablosu her zaman 8 yaşından küçük çocuklardan uzak tutulmalıdır.
- **Dikkat:** Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. Bu tür malzemeler potansiyel bir tehlike kaynağıdır. (Örneğin boğulma tehlikesi.)
- Cihaz her kullanımdan önce, ana gövde ve takılan ek parçalar, herhangi bir sorun olup olmadığı konusunda iyice kontrol edilmelidir. Örneğin, cihaz sert bir yüzeye düşürüldüyse veya güç kablosunu çekmek için aşırı güç kullanıldıysa, artık kullanılmamalıdır: Görünmez bir hasar bile cihazın çalışma güvenliği üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Bu durumda müşteri hizmetleriyle derhal iletişime geçin.
- Kullanım sırasında cihazı gözetimsiz bırakmayın.
- Kordonu, cihazın sıcak kısımlarından uzakta tutun. Cihaz tamamen soğumadan kabloyu cihazın etrafına sarmayın.
- **Fişi her zaman prizden çekin**
 - Herhangi bir arıza durumunda,
 - Kullanım sonrasında
 - Cihazı temizlemeden önce.
- Fişi prizden çekerken asla elektrik kablosundan çekmeyin, daima fişin kendisini tutun.
- Çalışma sırasında cihaz düz, ısı ve suya dayanıklı bir yüzeye yerleştirilmelidir.

- Cihazı sıcak yüzeyler, sıcak plakalar veya gaz alevleri gibi açık alevler üzerine veya yakınına yerleştirmeyin. Cihazı hassas nesnelerin veya dolaplar gibi mobilyaların altında çalıştırmayın. Çünkü kullanım sırasında kapaktan sıcak buhar çıkar.
- Yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlar veya bu talimatlara uyulmaması durumunda sorumluluk kabul edilmeyecektir.

İlk kez kullanmadan önce

- Cihazı ambalajından çıkarın ve tüm ambalaj malzemelerini ve tüm reklam etiketlerini cihazdan çıkarın. İsim plakası çıkarılmamalıdır.
- Cihazı bir kez yumurta tutucuyla birlikte ancak yumurta koymadan, “Çalıştırma”da anlatıldığı gibi  orta ayarda çalıştırın.
- Poşe pişirme/haşlama sepetini sabunlu suyla temizleyin ve kurulayın.

Yumurta haşlama

- Ölçü kabını tamamen soğuk suyla doldurun ve ölçülen miktarı su kabına dökün.
- Her bir yumurtanın künt tarafını deliciyle delin; bu kaynama esnasında yumurtanın çatlama riskini azaltır.
- Yumurtaları tutucuya yerleştirin, tutucuyu su kabına takın ve kapağı kapatın.
- Cihazın fişini prize takın.
- Döner kontrolle istenen pişme derecesini ayarlayın.

○ – soft (rafadan)

◐ – medium (kayısı)

● – hard (katı yumurta)

- İşaretler, buzdolabında soğutulmuş M boy yumurtalar için geçerlidir.
- Yumurtaların sayısına ve boyutuna bağlı olarak ayrı adımsız ayar yapmak da mümkündür.
Küçük yumurtalar ve oda sıcaklığındaki yumurtalar için, kontrolü biraz daha sola çevirin.
Büyük yumurtalar için, kontrolü biraz daha sağa çevirin.

- Seçilen pişme derecesi için pişirme süresi sona erdiğinde bir bip sesi duyulur ve gösterge ışığı yanıp söner.
- Döner kontrolü ① pozisyonuna döndürün.
- Fişi prizden çekin.
- Kapağı açınız. **Dikkat:** Kapak açıldığında sıcak buhar çıkar.
- Kaseden yumurtalarla birlikte yumurta tutucuyu çıkarın ve derhal soğuk akan suyun altına yerleştirin. Not: Yumurtalar cihazdan gecikmeksizin çıkarılmazsa, yumurtalar pişmeye devam eder.

Poşe yumurta

- Ürünle birlikte verilen ölçü kabını tamamen soğuk suyla doldurun ve içindekileri su kabına dökün.
- Poşe pişirme/haşlama sepetini su kabının üzerine yerleştirin.
- İki yumurtayı kırıp açın ve poşe pişirme/haşlama sepetindeki iki boşluğa düzgün bir şekilde yayın. Cihazı kapağı ile kapatın.
- Cihazın fişini prize takın.
- Döner kontrolle pişme derecesini ○ ayarlayın.

- Gösterge ışığı yanar. Cihaz şimdi ön ısıtma yapmaktadır.
- Pişirme süresi sona erdiğinde bir bip sesi duyulur ve gösterge ışığı yanıp söner.
- Döner kontrolü ① pozisyonuna döndürün. Gösterge ışığı söner. Daha sonra fişi prizden çekin.
- Kapağı açınız. Çıkan sıcak buhara dikkat edin!
- Poşe pişirme/haşlama sepetini su kabından çıkarın.

Yumurtalı muhallebi

- Ürünle birlikte verilen ölçü kabını tamamen soğuk suyla doldurun ve içindekileri su kabına dökün.
- Poşe pişirme/haşlama sepetini su kabının üzerine yerleştirin.
- 1 yumurtayı bir kapta çırpın. Temin edilen ölçme kabını yarısına kadar sütle doldurun ve yumurtayla birlikte karıştırın. İsteğe göre tuz, karabiber, taze soğan, frenk soğanı, mantar, küp jambon veya benzerlerini ekleyin.
- Poşe pişirme/haşlama sepetindeki boşluklara yumurta karışımını düzgün şekilde yayın ve cihazı kapakla kapatın.
- Cihazın fişini prize takın.
- Döner kontrolle pişme derecesini ◐ ayarlayın.
- Gösterge ışığı yanar. Cihaz şimdi ön ısıtma yapmaktadır.
- Pişirme süresi sona erdiğinde bir bip sesi duyulur ve gösterge ışığı yanıp söner.
- Döner kontrolü ① pozisyonuna döndürün. Gösterge ışığı söner. Daha sonra fişi prizden çekin.

- Kapağı açınız. Çıkan sıcak buhara dikkat edin!
- Poşe pişirme/haşlama sepetini su kabından çıkarın.

Sebzelerin pişirilmesi

- Ürünle birlikte verilen ölçü kabını tamamen soğuk suyla doldurun ve içindekileri su kabına dökün.
- Poşe pişirme/haşlama sepetini su kabının üzerine yerleştirin.
- Sebzeleri (karnabahar, brokoli, havuç, mantar vb.) temizleyip küçük parçalara ayırın.
- Poşe pişirme/haşlama sepetindeki boşluklara sebzeleri düzgün şekilde yayın ve cihazı kapakla kapatın.
- Cihazın fişini prize takın.
- Tercihinize göre, ayar topuzunu ○ (dişe gelen) veya ● (yumuşak) pozisyonuna çevirin.
- Gösterge ışığı yanar. Cihaz şimdi ön ısıtma yapmaktadır.
- Pişirme süresi sona erdiğinde bir bip sesi duyulur ve gösterge ışığı yanıp söner.
- Döner kontrolü ⊕ pozisyonuna döndürün. Gösterge ışığı söner. Daha sonra fişi prizden çekin.
- Kapağı açınız. Çıkan sıcak buhara dikkat edin!
- Poşe pişirme/haşlama sepetini su kabından çıkarın.

Temizleme ve Bakım

- Temizlemeden önce daima fişi prizden çekin, cihazın soğumasını bekleyin ve kalan varsa suyu dışarı dökün.
- Elektrik çarpması riskini önlemek için cihazı suyla temizlemeyin ve suya daldırmayın.
- Cilalı yüzeylerin hasar görmemesi veya çizilmemesi için, aşındırıcı maddeler veya sert temizleme solüsyonları kullanmayın.
- Su kasesini yalnızca nemli bir bezle silin.
- Su kabında görülen kireç kalıntıları su ve biraz sirke içeren solüsyonla çıkarılabilir. Temiz suyla ○ pozisyonunda kaynatın.
- Yumurta tutucuyu yıkayın ve kurulaştırın veya bulaşık makinesinde yıkayın.
- Poşe pişirme/haşlama sepetini yıkayın ve kurulaştırın veya bulaşık makinesinde yıkayın.
- Kapak çok kirliyse, çıkarıp durulama suyunda yıkayabilirsiniz. Kapağı çıkarmak için, yavaşça kaldırın ve öne doğru çıkarın. Kapağı bulaşık makinesinde yıkayın.

Bertaraf



Bu sembole işaretlenmiş cihazlar, geri dönüştürülebilir değerli malzemeler içerdiklerinden ev atıklarınızdan ayrı olarak atılmalıdır. Uygun bertaraf çevre ve insan sağlığını korur. Yerel yetkiliniz veya satıcınız bu konuda bilgi sağlayabilir.

İthalatçı Firma:

Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi
 Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim
 Gökay Cad. No:13/3
 Üsküdar 34662 - İstanbul / TÜRKİYE
 Üsküdar Vergi Dairesi - 122 082 7157
 Tel: 0216 634 44 44
 Faks: 0216 634 39 88

İmalatçı Firma:

SEVERIN Elektrogeräte
 Röhre 27
 D-59846 Sundern / Germany
 Tel +49 2933 982-0 Faks +49 2933 982-1333
 information@severin.de

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- Ürününüzü dolu veya boş kullanırken, düz ve kaygan olmayan zeminler üzerinde durmasını sağlayınız.
- Ürünü bir zemine koyarken ürün ile zemin temasının hızlı ya da sert olmamasını sağlayınız. Aksi takdirde ürün zarar görebilir.
- Taşıma veya nakliye sırasında ürünün boş ve kuru olmasını sağlayınız, titreşime ve darbeye maruz kalmayacak bir koruma veya ambalaj ile bu işlemin yapılması gerekmektedir.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Ürünün amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda ürün ve/veya kişiler zarar görebilir. Tanıtma ve kullanım kılavuzu okunmalı ve ürün bu talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır.

Kullanım Ömrü Bilgisi:

6502 Tüketici koruma kanunu tarafından satış sonrası hizmetler yönetmeliği ek liste de tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:

Kısıtlı enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak adına, ürününüzü aktif olarak kullanmadığınız sürece fişten çekiniz. Standby özelliği olan modellerde ürünü standby modunda bırakmaya özen gösteriniz.

Ürünün Montajı:

Ürünün montajı için teknik kişiye ihtiyaç yoktur. Tanıtma ve kullanma kılavuzundaki talimatlara göre ürünü kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Ürününüzü ılık su ile temizledikten sonra güvenle kullanabilirsiniz.

Satış Sonrası Hizmetler:

Telefon: 444 43 97
 Adres: Barbaros Mahallesi Sedef Sokak
 Validebağ Konakları A2 Blok D:19
 Üsküdar - İstanbul

Güncel yetkili servis iletişim bilgileri ve yedek parça malzeme temini için yukarıda iletişim bilgileri bulunan Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Tüketiciler, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerdir. Ürünün 6502 sayılı Tüketicinin Koruması koruması hakkında kanun da tanımlanmış ve 'Ayıplı mal' olarak nitelendirilen kapsama 44 girmesi durumunda;

(1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

- Satılanı geri vermeye hazır olduğuna bildirerek sözleşmeden dönme,
- Satılanı alıkoyma ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçilmiş haklarından birini kullanabilir.

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya tarfı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.

SERVİS LİSTESİ

YILDIRM SOĞUTMA

0322 444 30 66
P.T. MAHALLESİ 3556, SOKAK NO: 4/1 YÜREĞİR
ADANA

AKDENİZ SOĞUTMA

0533 713 11 40
HIZIRBEY MAHALLESİ 1509 SOK. NO:3/24 MERKEZ
İSPARTA

ABDULLAH KARACA

0344 221 87 04
İSMETPAŞA MAH. BELLİ İŞHANI ALTI NO:3/A MERKEZ
KAHRAMANMARAŞ

SANAL BİLGİSAYAR DAYANAKLI TÜKETİM MALLARI TURİZM PAZARLAMA

SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

0324 822 18 51
ÖĞRETMENLER MAH. RASİM DOKUR CADDESİ ÇOPUR APT. NO:8 TARSUS
MERSİN

HAYAT ELEKTRONİK ELEKTRİK KİMYA ÜRETİM PAZARLAMA SERVİS VE DANIŞMANLIK

0424 444 30 66
İZZET PAŞA MAHALLESİ HAÇI TEVHİK EFENDİ SOKAK NO: 36 D MERKEZ
ELAZIĞ

ERKAN TEKNİK

0446 214 24 64
KARAAĞAÇ MAH. ŞEHİT POLİS KENAN ARDIÇ CAD. NO:3/22A
ERZİNCAN

UĞUR OTOMASYON

0532 178 41 32
TOPÇULAR MAHALLESİ TOMURCUK SOKAK NO: 14 B01 MERKEZ
İGDIR

GÜLTEPE SOĞUTMA

0432 216 48 90
BAHÇIVAN MAHALLESİ ABDURAHMAN GAZİ 3. SOKAĞI NO : 5 /2A İPEKYOLU
VAN

YASAR ŞEN

0533 713 11 40
ÇAY MAHALLESİ ZİNCİRLİ HAN SOKAK NO:14/1 SANDIKLI
AFYONKARAHİSAR

ÜÇGEN SOĞUTMA

0256 811 55 12
YENİ MAH SELANİK CAD. İNAN APT. NO:81/4 DİDİM
AYDIN

KIRCA TEKNİK SERVİS

0532 727 43 52
MENDERES MAHALLESİ SEYFİ DEMİRSOY CAD. NO: 6 A BUCA
İZMİR

SEFA TEKNİK

0232 632 11 62
İNKILAP MAHALLESİ VAKİF SOKAK NO: 3/A BERGAMA
İZMİR

DENİZ İSTİTMA SOĞUTMA

0543 965 39 39
ÖNALAN MAHALLESİ 1.BOSTANCI SOKAK NO: 24 A UŞAK MERKEZ
UŞAK

RAM BİLGİSAYAR

0488 215 12 42
BAHÇELİEVLER MAH.ŞTAD CADDESİ NO 5/A
BATMAN

İDEAL OTOMASYON BİLGİ İŞLEM

0342 339 18 72
DEĞİRMİÇEM MAHALLESİ M. AKSOY BLV.NO:75/C
GAZİANTEP

GAP SOĞUTMA

0414 444 30 66
KARSIYAKA MAHALLESİ KARŞIYAKA CAD. NO: 85 B HALİLİYE
ŞANLIURFA

MERKEZ TEKNİK SERVİS İKLİMLENDİRME

0312 381 04 00
DURALI ALIÇ MAHALLESİ ŞEHİT HAKAN YORULMAZ CADDESİ NO : 66 B
MAMAK
ANKARA

SANTA TEKNİK

0312 484 07 99
GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ PLEVNE CADDESİ No : 22 B GÖLBAŞI
ANKARA

MEVSİM İKLİMLENDİRME İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

0532 773 05 96
ARIFIYE MAH. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CAD. NO:22/A ODUNPAZARI
ESKİŞEHİR

ÖZEN ELEKTRONİK

0454 212 04 40
HACISİYAN MAH. İNÖNÜ CAD. KABAÇAKLI SOKAK NO:3 GİRESUN
GİRESUN

KMS SATIŞ SONRASI HİZMETLER

0386 214 26 96
İSMAİLBEY MAH. ŞEHİT ERTAN ŞİVRİOĞLU SOKAK NO: 51
KASTAMONU

UZMANLAR TEKNİK BİLİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ

0386 215 27 86
AKTEKKE MAHALLESİ FAKÜLTE SOKAK NO:6 A MERKEZ
KASTAMONU

ÖZEN ELEKTRONİK

0452 444 30 66
YENİ MAHALLESİ 322 SOKAK NO: 10 A ALTINORDU
ORDU

UĞUR ELEKTRONİK

0286 586 80 30
İSMETPAŞA MAHALLESİ MÜLAZİM RIZA SOKAK NO:8-14/1 ÇANAKKALE
ÇANAKKALE

MUTLU ORTA

0284 715 22 71
YUKARI ZAFERİYE MH. İLYAS BEY CD. NO: 15/26 KEŞAN
EDİRNE

KİNETİK ELEKTROMEKANİK ENERJİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

0212 787 20 40
FERHATPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. HANCI SANLI APT. BLOK NO: 44 İÇ KAPI
NO: 207 ÇATALCA
İSTANBUL

SEVİNÇ ELEKTRİK

0212 582 33 25
YENİDOĞAN MAHALLESİ 8. SOKAK NO:103 A ZEYTİNBURNU
İSTANBUL

ŞEKER SOĞUTMA ELEKTRİK ELEKTRONİK KLİMA BEYAZ EŞYA

0532 591 04 22
CEVİZLİ MAH. NEŞE SOKAK NO:20/B MALTEPE
İSTANBUL

ER TEKNİK

0288 444 30 66
KURTULUŞ MAHALLESİ GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI NO: 74 A BABAESKİ
KIRKLARELİ

KARDEŞLER ELEKTRİK

0262 646 84 28
OSMAN YILMAZ MAHALLESİ KADIKÖYLÜ CADDESİ NO : 17 B GEBZE
KOCAELİ

GARANTİ

CİHAZ SAHİBİNİN

İsim:

Adres:

EvTel:

Cep Tel:

İş Tel:

E-mail:

ÖNEMLİ NOT

Lütfen bu kuponu sağ tarafa yazılı olan adrese gönderiniz.

AYKUT

GLOBAL İTHALAT
İHRACAT A.Ş.

Altunizade Mah. Ord. Prof.
Dr.Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No:13/3 Üsküdar/İSTANBUL
T: 0216 634 44 44/ F: 0216 634 45 70

GARANTİ BELGESİ

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden başlar ve 2 (iki) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresince garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b- Satılanı alıkoyma, ayıp oranında satış bedline indirim isteme,
 - c- Asın bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- imkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici ve ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbı doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulamaz.
5. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlüğü beraberinde getirecek halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. 1 Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri,

- ayıbının önemi ve diğer seçimlik haklara basvurmanın tüketici açısından sorun teşkil etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yönetilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı tasımlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirmesi zorunludur.' Ancak, bu Kanununun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
7. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutun derhal tüketiciye iade edilir.
 8. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafa karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

GARANTİ

GARANTİ BAŞLATMA KUPONU

Satıcı Firma Kaşe ve İmza

--

Yetkili Servis Kaşe ve İmza

--

CİHAZIN	CİNSİ :		SATIŞ TARİHİ :	
	MARKASI :		FATURA NO :	
	MODELİ :		MONTAJ TARİHİ :	
	SERİ NO :			

Üretici veya İthalatçı Firmanın	Satıcı Firmanın	Ürünün
Ünvanı: Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.	Ünvanı:	Markası:
Adres: Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 13/3 Üsküdar/İSTANBUL	Adres:	Cinsi:
Telefonu: 0216 634 44 44	Telefonu:	Modeli:
Faks: 0216 634 45 70	Faks:	Bandrol ve Seri No:
	e-posta:	Teslim Tarihi:
	Fatura Tarih ve Sayısı:	Garanti Süresi: 2 Yıl
	Teslim Tarih ve Yeri:	Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

Üretici veya İthalatçı Firmanın	Satıcı Firmanın	Ürünün
Yetkili İmzası:	Yetkili İmzası:	Yetkili İmzası:
Firma kaşesi:	Firma kaşesi:	Firma kaşesi:

* Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi tarafından verilen işbu garanti, cihazın anormal bir şekilde ve/veya maksat dışı kullanılmasından dolayı doğacak arızaların giderilmesini kapsadığı gibi aşağıda belirtilen hususlarda garanti dışı kalır.

1- Müsteriye tesliminden sonra meydana gelen hasar ve arızalar, 2- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar, 3- Voltaj düşüklüğü ve fazlalığı, 4- Hatalı elektrik ve su tesisatı, uygun olmayan su kullanmak, 5- Cihazın etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedeni ile hasar ve arızalar, 6- Cihazın dış bölümleri ile ilgili saç ve plastik aksamın çizilme ve/veya kırılması, 7- Cihazlarımız ev tipidir, ticari ve endüstriyel kullanma uygun değildir. 8-. Garanti Belgesi üzerinde veya cihaz üzerindeki seri numarasında tahrihat yapıldığında GARANTİ GEÇERSİZDİR.

Müşteri Hizmetleri

444 43 97

Adres: Barbaros Mah.Sedef
Sok.Validebağ Konakları
Tophaneliođlu Cad. A2 Blok No:19
34746 Üsküdar/İstanbul

SEVERIN

İthalatçı Firma
Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.
Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim
Gökay Cad. No:13/3 Üsküdar/İSTANBUL
Tel: 0216 634 44 44
www.aykutglobal.com.tr

www.severin.com

Teknik deđişiklik hakkı saklıdır / Model özellikleri deđişebilir.
I/M No.: 9358.0000