

Soft Top™ Luxe

SKE735



TR HIZLI BAŐLANGIÇ
KILAVUZU

Sage®



İçindekiler

- 2 Sage® Önerisi: Önce Güvenlik
- 5 Bileşenler
- 6 Fonksiyonlar
- 7 Bakım ve Temizlik
- 8 Garanti

Sage® olarak güvenlik konusunda bilinçliyiz. Cihazlarımızı tasarlarken ve üretirken güvenliğinizi ön planda tutuyoruz. Buna ek olarak, her türlü elektrikli cihazı kullanırken özen göstermenizi ve aşağıdaki talimatlara uymanızı rica ediyoruz.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

KULLANIMDAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN

- Tüm bilgileri içeren kitapçığa sageappliances.com adresinden ulaşılabilir.
- İlk kullanımdan önce elektrik tesisatınızın cihazın altında gösterilen bilgilere uygun olduğundan emin olun. Herhangi bir endişeniz varsa lütfen yerel elektrik sağlayıcınızla iletişime geçin.
- Kullanımdan önce tüm ambalajları güvenli bir şekilde

çıkarın ve atın.

- Küçük çocuklarda boğulma riskini ortadan kaldırmak için cihazın fişi üzerindeki koruyucu kapağı güvenli bir şekilde atın.
- Bu cihaz, yalnızca içme suyu kaynatılması amacıyla tasarlanmıştır. Ürün kesinlikle başka sıvıların veya yiyeceklerin kaynatılması için kullanılmamalıdır.
- Cihazı dengeli, ısıya karşı dirençli, yere paralel ve kuru bir yüzeyde kenardan uzakta konumlandırın ve fırın veya ocak gibi ısı kaynakları yakınında çalıştırmayın.
- Su ısıtıcıyı evye damlalığı üzerinde kullanmayın.
- Su ısıtıcıyı ocak veya fırın üzerine veya yakınına koymayın.
- Cihazı duvarlardan veya ısıya/buhara dayanıksız materyallerden en az 20 cm uzakta konumlandırın ve hava dolaşımı için tüm yanlarda yeterli alan bırakın.
- Kullanımdan önce daima su ısıtıcının montajının doğru şekilde yapıldığından emin olun. Bu kitapçıkta sunulan talimatları izleyin.
- Su ısıtıcı yalnızca verilen güç ünitesi ile kullanılmalıdır.
- Bu su ısıtıcı, harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumandalı sistem

aracılığıyla çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.

- Cihazın sıcak yüzeylerine dokunmayın. Cihazı kaldırırken ve taşıırken daima sapından tutun.
- Kapağın üzerine herhangi bir şey koymayın.
- Temizlik, taşıma veya depolama öncesinde daima cihazın kapalı olduğundan, fişinin çekildiğinden ve soğumasının beklendiğinden emin olun. Isıtılan suyu dökerken dikkatli olun. Kaynayan su ve buhar, yanık tehlikesi oluşturur. Suyu çok hızlı dökmeyin.
- Çalışma sırasında su ısıtıcıyı güç ünitesinden ayırmayın. Su kaynadıktan sonra, ısıtıcıyı güç ünitesinden almak için cihazın kapandığından emin olun.
- Su ısıtıcıyı açıkken hareket ettirmeyin.
- Çalıştırma sırasında kapağı açmayın.
- Su ısıtıcıyı maksimum seviye işaretinden fazla doldurmayın. Su ısıtıcı fazla doldurulursa kaynayan su sıçrayabilir.
- Su ısıtıcıyı temiz tutun. Bu kitapçıkta sunulan temizleme talimatlarını takip edin.

TÜM ELEKTRİKLİ CİHAZLAR İÇİN ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

- Cihazı çalıştırmadan önce güç kablosunun sargısını tamamen açın.
- Güç kablosunu tezgah veya masadan sarkacak şekilde bırakmayın, sıcak yüzeylere temas etmesine veya düğümlemesine izin vermeyin.
- Çocukların cihazla oynamaması için gerekli gözetim sağlanmalıdır.
- Bu cihaz 8 yaş ve üzeri çocuklar; fiziksel, duyuşsal ve zihinsel becerileri sınırlı olan veya tecrübesi ve bilgisi yeterli düzeyde olmayan kişiler tarafından; cihazın güvenli kullanımıyla ilgili kendilerine gözetim sağlanması veya gerekli talimatların verilmesi ve muhtemel tehlikeleri anlamaları durumunda kullanılabilir.
- Yanlış kullanım yaralanmalara neden olabilir.
- Montaj, demontaj ve temizlik öncesinde daima cihazın fişini çekin.
- Cihazın düzenli olarak denetlenmesi önerilir. Cihaz, güç kablosu veya fiş hasar görürse tehlikeleri önlemek için cihazı kullanmayın. Cihazı incelenmesi ve/veya onarılması için en yakın yetkili Sage® Servis Merkezine götürün.
- Temizlik dışındaki bakım işlemleri yetkili Sage®

servis merkezi tarafından yürütülmelidir.

- Bu cihaz yalnızca evde kullanıma uygundur. Cihazı belirtilen amaç dışında kullanmayın. Cihazı hareket halindeki araçlarda kullanmayın. Cihazı açık havada kullanmayın. Yanlış kullanım yaralanmalara neden olabilir.
- Her türlü elektrikli cihazı kullanırken ek güvenlik sağlaması amacıyla kaçak akım korumalı bir güvenlik anahtarının kullanılması önerilir. Cihaza güç veren hatta, nominal çalıştırma akımı 30mA değerini aşmayan bir güvenlik anahtarı kullanılması önerilir. Profesyonel öneriler için bir elektrik teknisyenine danışın.
- Cihazı kullanılmadığında daima kapatın, priz anahtarını kapalı konuma getirin ve fişini prizden çekin.
- Cihaz ve güç kablosu, 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerde tutulmalıdır.
- Cihazın temizliği ve bakımı, 8 yaşının altında olan ve gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Cihaz, güç kablosu veya fiş hasar görürse cihazı kullanmayın. Cihaz hasarlıysa veya temizlik harici bir bakım işlemi gerekiyorsa lütfen Sage Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin veya sageappliances.com adresine gidin.

UYARI

Cihazı eğimli bir yüzeyde kullanmayın. Cihazı açıkken hareket ettirmeyin.



Gösterilen simge, cihazın normal ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Cihaz, bu amaca yönelik bir yerel atık toplama merkezine veya bu hizmeti sunan bir aracıya götürülmelidir. Daha fazla bilgi için lütfen yerel yönetim biriminizle iletişime geçin.



Elektrik çarpması tehlikesine karşı koruma sağlamak için su ısıtıcıyı, güç ünitesini, güç kablosunu veya fişi sudan ve nemden uzak tutun. Güç ünitesindeki konnektöre su gelmemesine özen gösterin.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN



Bileşenler



- | | |
|--|---|
| A. Pencereli, yumuşak kapanma sistemli kapak. | G. Hızlı kaynama sağlayan 2400W gizli ısıtma elemanı. |
| B. Çıkarılabilir kireç filtresi. | H. Kapak açma düğmesi. |
| C. Paslanmaz çelik su ısıtıcı. | I. Ergonomik sap. |
| D. 1,7 litre / 7 fincan kapasite | J. Işıklı açma/kapama düğmesi. |
| E. BPA'sız* pencere. | K. Kablonun depolandığı çok yönlü kaide. |
| F. Otomatik kapanma ve susuz çalışma koruması. | Sage® Assist™ fiş (gösterilmiyor) |

*Sage® bu ürün için BPA içermeme iddiasını, AB komisyonu yönergesi 10/2011 uyarınca gıda ile temas eden tüm plastik malzemeler için yürütülen bağımsız laboratuvar testlerine dayandırmaktadır.



Güç Bilgileri

220-240V ~50-60Hz 2000-2400W



Fonksiyonlar

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

Su ısıtıcının üzerinde tanıtım materyalleri varsa çıkarın. İlk kullanımdan önce su ısıtıcının maksimum seviyeye kadar soğuk musluk suyuyla doldurulması ve suyun kaynatılıp dökülmesi önerilir. Su ısıtıcınız sadece güç ünitesi üzerine oturduğu ve açma/kapama düğmesi açık konumda olduğu zaman çalışır. Su kaynadıktan sonra makine otomatik olarak kapanacaktır.

ÇALIŞTIRMA

Su ısıtıcıyı doldurmak için güç ünitesinden ayırın ve kapak açma düğmesine basarak kapağın açılmasını sağlayın. İstenen miktarda suyla doldurun.



NOT

Su ısıtıcıyı daima penceredeki minimum (500 ml) ve maksimum (1700 ml) işaretleri arasında doldurun. Çok az su doldurulması, su ısıtıcının su kaynamadan kapanmasına neden olur. Maksimum (MAX) işaretinden fazla su doldurulması, kaynayan suyun sıçramasına neden olabilir.

Kapağın yerine oturduğundan emin olun. Su ısıtıcıyı güç ünitesi üzerine güvenli bir şekilde yerleştirin. Cihazın fişini 230/240V prize bağlayın ve varsa priz anahtarını açın.

Açma/kapama düğmesini açık konuma getirerek su kaynatma işlemini başlatın.



NOT

Su ısıtıcı yalnızca verilen güç ünitesi ile kullanılmalıdır. Isıtılan suyu dökerken dikkatli olun. Kaynayan su yanık tehlikesi oluşturur. Suyu çok hızlı dökmeyin.

Su kaynadıktan sonra makine otomatik olarak kapanacaktır. Su ısıtıcıyı güç ünitesinden alın ve suyu dilediğiniz yere dökün. Su ısıtıcı özellikle de maksimum seviyeye kadar dolu olduğunda düz tutmaya özen gösterin. Yeniden su kaynatmak üzere kontrolün sıfırlanması için 30 saniye kadar beklemek gerekebilir.

Su ısıtıcıyı tekrar kullanmayacaksanız varsa priz anahtarını kapatın, cihazı prizden çekin ve içindeki suyu boşaltın. Cihazı tekrar güç ünitesine yerleştirin ve kapağını kapatın.

SUSUZ ÇALIŞMA KORUMASI

Su ısıtıcınızda, cihazın yetersiz su ile çalıştırılması durumunda aşırı ısınmayı önleyen bir güvenlik sistemi bulunur. Yetersiz su ile çalıştığı anda cihazın ısınması durur. Su ısıtıcıyı yeniden doldurmak için varsa priz anahtarını kapatın ve cihazın soğumasını bekleyin. Su ısıtıcıyı güç ünitesinden alın ve suyla doldurun. Cihazı yeniden güç ünitesi üzerine yerleştirin. Güvenlik sistemi otomatik olarak sıfırlanacaktır.

Su ısıtıcınızda ek güvenlik önlemi olarak termal devre kesici bulunur. Aşırı ısınma durumunda su ısıtıcı olası hasarları önlemek için otomatik olarak kapanır. Bu durum yaşanırsa cihazınızı yetkilili Sage® Servis Merkezi'ne götürün.



Bakım ve Temizlik

Temizlik işleminden önce daima priz anahtarını kapatın ve cihazı prizden çekin.

ÇIKARILABİLİR FİLTRE

Su ısıtıcınızda, suyun daha temiz olmasını sağlamak üzere kireç birikintilerini yakalayan çıkarılabilir bir filtre bulunur. Filtrede biriken kireci gidermek için kapağı açın ve filtreyi yukarı doğru çekerek çıkarın.

Filtre, sıcak suya tutulup bir temizleme bezi veya fırça ile ovalanarak temizlenebilir. Filtreyi yerine takmak için, su ısıtıcının dökme ucu arkasındaki yerine bastırarak oturtun.



NOT

Filtre zaman içinde hasar görebilir. Lütfen filtreyi düzenli olarak kontrol edin ve hasarlıysa değiştirin.



NOT

Su ısıtıcının tabanındaki gizli ısıtma elemanı, yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılmıştır. Kahverengi lekelenme görülürse bu mineral birikimi sonucunda oluşmuştur, pas değildir.

KİREÇ ÇÖZME

Düzenli olarak kireç çözme işlemi yapılması gerekir. İşlem sıklığı, su ısıtıcının kullanım sıklığına veya bulunduğunuz bölgedeki su sertliğine göre değişebilir. Su ısıtıcıda kireç birikmesi, iç kısımda renklenmeye ve uzun vadede ısıtma elemanının zarar görmesine yol açabilir. Bu durum cihazın verimli çalışmasını etkiler ve garantiyi geçersiz kılabilir. Su ısıtıcılarda kireç çözme işlemi için özel olarak üretilen Sage® "Descaler" kireç çözme ürününü kullanmanızı öneririz. Sipariş vermek için www.sageappliances.com adresini ziyaret edin.



UYARI

Ciltte tahrişe neden olabilir. Kullanımdan sonra ellerinizi yıkayın. Koruyucu eldiven, koruyucu giysi, göz koruması ve yüz koruması kullanın.

1. Bir paket (25 gr) kireç çözme ürününü 1 litre ılık suya boşaltıp çözünmesi için karıştırın.
2. Çözeltiyi su ısıtıcısına dökün.



3. 5 dakika beklestin.
4. 5 dakika sonra boşaltın.
5. Su ısıtıcıyı iki kez temiz suyla durulayın.



NOT

Su ısıtıcının içini veya dışını temizlerken kimyasal veya alkali temizlik malzemeleri, çelik tel veya aşındırıcı gereçler kullanmayın. Yumuşak nemli bir bez ve hafif bir deterjan kullanın.

DEPOLAMA

Su ısıtıcıyı kaldırmadan önce kapalı, temiz ve kuru olduğundan emin olun. Kapağın yerine oturduğundan emin olun. Güç kablosunu güç ünitesinin alt kısmındaki sargı bölümüne sarın. Su ısıtıcıyı güç ünitesi üzerine dik bir şekilde yerleştirin. Üzerine herhangi bir şey koymayın.

İthalatçı Firma:

Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi
 Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim
 Gökay Cad. No:13/3
 Üsküdar 34662 - İstanbul / TÜRKİYE Üsküdar Vergi
 Dairesi - 122 082 7157
 Tel: 0216 634 44 44
 Faks: 0216 634 39 88

İmalatçı Firma:

Sage Appliances GmbH, Johannstr. 37, 40476
 Düsseldorf, Deutschland
 Telefon: +49 800 5053104
 BRG Appliances Limited
 Unit 3.2, Power Road Studios, 114 Power Road,
 London, W4 5PY Telefon (Birleşik Krallık Sabit Hat):
 +44 808 178 1650 Cep Telefonu Çağruları (Ulusal
 Ücretli Hat):+44 333 0142 970

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek**Hususlar:**

- Ürününüzü dolu veya boş kullanırken, düz ve kayfan olmayan zeminler üzerinde durmasını sağlayınız.
- Ürünü bir zemine koyarken ürün ile zemin temasının hızlı ya da sert olmamasını sağlayınız. Aksi takdirde ürün zarar görebilir.
- Taşıma veya nakliye sırasında ürünün boş ve kuru olmasını sağlayınız, titreşime ve darbeye maruz kalmayacak bir koruma veya ambalaj ile bu işlemin yapılması gerekmektedir.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Ürünün amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda ürün ve/veya kişiler zarar görebilir. Tanıtma ve kullanım kılavuzu okunmalı ve ürün bu talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır.

Kullanım Ömrü Bilgisi:

6502 Tüketici koruma kanunu tarafından satış sonrası hizmetler yönetmeliği ek liste de tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:

Kısıtlı enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak adına, ürününüzü aktif olarak kullanmadığınız sürece fişten çekiniz. Standby özelliği olan modellerde ürünü standby modunda bırakmamaya özen gösteriniz.

Ürünün Montajı:

Ürünün montajı için teknik kişiye ihtiyaç yoktur. Tanıtma ve kullanma kılavuzundaki talimatlara göre ürünü kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Ürününüzü ılık su ile temizledikten sonra güvenle kullanabilirsiniz.

Satış Sonrası Hizmetler:

Telefon: 44 44 784 - 08504737271
 Adres: Barbaros Mahallesi Sedef Sokak
 Validebağ Konakları A2 Blok D:19
 Üsküdar - İstanbul

Güncel yetkili servis iletişim bilgileri ve yedek parça malzeme temini için yukarıda iletişim bilgileri bulunan Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Tüketiciler, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerdir. Ürünün 6502 sayılı Tüketicinin Koruması korunması hakkında kanun da tanımlanmış ve 'Ayıplı mal' olarak nitelendirilen kapsama 44 girmesi durumda;

(1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimli haklarından birini kullanabilir.

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya tarışı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.

SERVIS LİSTESİ

YILDIRIM SOĞUTMA

0322 444 30 66
P.T.T MAHALLESİ 3556. SOKAK NO: 4/1 YÜREĞİR
ADANA

AKDENİZ SOĞUTMA

0533 713 11 40
HIZIRBEY MAHALLESİ 1509 SOK. NO:3/2A MERKEZ
ISPARTA

ABDULLAH KARACA

0344 221 87 04
İSMETPAŞA MAH. BELLİ İŞHANI ALTI NO:3/A MERKEZ
KAHRAMANMARAŞ

SANAL BİLGİSAYAR DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TURİZM Pazarlama SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

0324 622 18 51
ÖĞRETMENLER MAH. RASİM DOKUR CADDESİ ÇOPUR APT. NO:8 TARSUS
MERSİN

HAYAT ELEKTRONİK ELEKTRİK KİMYA ÜRETİM Pazarlama SERVİS VE DANIŞMANLIK

0424 444 30 66
İZZET PAŞA MAHALLESİ HACI TEVHİK EFENDİ SOKAK NO: 36 D MERKEZ
ELAZIG

ERKAN TEKNİK

0446 214 24 64
KARAAĞAÇ MAH. ŞEHİT POLİS KENAN ARDIÇ CAD.NO:3/2Z4
ERZİNCAN

UĞUR OTOMASYON

0532 178 41 32
TOPÇULAR MAHALLESİ TOMURCUK SOKAK NO: 14 B01 MERKEZ
İGDIR

GÜLTEPE SOĞUTMA

0432 216 48 90
BAHÇIVAN MAHALLESİ ABDURRAHMAN GAZI 3. SOKAĞI NO : 5/2A İPEKYOLU
VAN

YAŞAR ŞEN

0533 713 11 40
ÇAY MAHALLESİ ZİNCİRLİ HAN SOKAK NO:14/1 SANDIKLI
AFYONKARAHİSAR

ÜÇGEN SOĞUTMA

0256 811 55 12
YENİ MAH SELANIK CAD. İNAN APT. NO:61/4 DİDİM
AYDIN

KIRCA TEKNİK SERVİS

0532 727 43 52
MENDERES MAHALLESİ SEYFİ DEMİRSOY CAD. NO: 6 A BUCA
İZMİR

SEFA TEKNİK

0232 632 11 62
İNKILAP MAHALLESİ VAKIF SOKAK NO: 3/A BERGAMA
İZMİR

DENİZ İSITMA SOĞUTMA

0543 965 39 39
ÜNALAN MAHALLESİ 1.BOSTANCI SOKAK NO: 24 A UŞAK MERKEZ
UŞAK

RAM BİLGİSAYAR

0488 215 12 42
BAHÇELİEVLER MAH.ŞTAD CADDESİ NO 5/A
BATMAN

İDEAL OTOMASYON BİLGİ İŞLEM

0342 339 16 72
DEĞİRMİÇEM MAHALLESİ M. AKSOY BLV.NO:75/C
GAZİANTEP

GAP SOĞUTMA

0414 444 30 66
KARSIYAKA MAHALLESİ KARSIYAKA CAD. NO: 85 B HALİLİYE
SANLIURFA

MERKEZ TEKNİK SERVİS İKLİMLENDİRME

0312 381 04 00
DURALI ALIÇ MAHALLESİ ŞEHİT HAKAN YORULMAZ CADDESİ NO : 66 B
MAMAK
ANKARA

SANTA TEKNİK

0312 484 07 99
GAZIOSMANPAŞA MAHALLESİ PLEVNE CADDESİ No : 22 B GÖLBAŞI
ANKARA

MEVSİM İKLİMLENDİRME İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

0532 773 05 96
ARIFIYE MAH. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CAD. NO:22/A ODUNPAZARI
ESKİŞEHİR

ÖZEN ELEKTRONİK

0454 212 04 40
HACİSİYAM MAH. İNÖNÜ CAD. KABACAĞUZ SOKAK NO:3 GİRESUN
GİRESUN

KMS SATIŞ SONRASI HİZMETLER

0366 214 26 96
İSMALBEY MAH. ŞEHİT ERTAN SIVRİOĞLU SOKAK NO: 51
KASTAMONU

UZMANLAR TEKNİK İSİ, SOĞUTMA SİSTEMLERİ

0366 215 37 86
AKTEKKE MAHALLESİ FAKÜLTE SOKAK NO:6 A MERKEZ
KASTAMONU

ÖZEN ELEKTRONİK

0452 444 30 66
YENİ MAHALLESİ 322 SOKAK NO: 10 A ALTINORDU
ORDU

UĞUR ELEKTRONİK

0286 566 80 30
İSMETPAŞA MAHALLESİ MÜLAZİM RIZA SOKAK NO:8-14/1 ÇANAKKALE
ÇANAKKALE

MUTLU ORTA

0284 715 22 71
YUKARI ZAFERİYE MH. İLYAS BEY CD. NO: 15/26 KEŞAN
EDİRNE

KİNETİK ELEKTROMEKANİK ENERJİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

0212 787 20 40
FERHATPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. HAMDİ ŞANLI APT. BLOK NO: 44 İÇ KAPI
NO: 207 CATALCA
İSTANBUL

SEVİNÇ ELEKTRİK

0212 582 33 25
YENİDOĞAN MAHALLESİ 48. SOKAK NO:103 A ZEYTİNBURNU
İSTANBUL

ŞEKER SOĞUTMA ELEKTRİK ELEKTRONİK KLİMA BEYAZ EŞYA

0532 591 04 22
CEVİZLİ MAH. NEŞE SOKAK NO:20/B MALTEPE
İSTANBUL

ER TEKNİK

0288 444 30 66
KURTULUŞ MAHALLESİ GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI NO: 74 A BABAESKİ
KIRKLARELİ

KARDEŞLER ELEKTRİK

0262 646 64 28
OSMAN YILMAZ MAHALLESİ KADIOĞLU CADDESİ NO : 17 B GEBZE
KOCAELİ

GARANTİ

CİHAZ SAHİBİNİN

İsim:

Adres:

EvTel:

Cep Tel:

İş Tel:

E-mail:

ÖNEMLİ NOT

Lütfen bu kuponu sağ tarafta yazılı olan adrese gönderiniz.



Altunizade Mah. Ord. Prof.
Dr.Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No:13/3 Üsküdar/İSTANBUL
T: 0216 634 44 44/ F: 0216 634 45 70

GARANTİ BELGESİ

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden başlar ve 2 (iki) yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresince garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılmaması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b- Satılanı alıkoymup, ayıp oranında satış bedlinde indirim isteme,
c- Asın bir masraf gerektirmediği taktirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- imkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici ve ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıplı doğduğunu ispat ettiği taktirde sorumluluğu tutulamaz.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. 1 Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri,

- aybının önemi ve diğer seçicilik haklara basvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz is günü, konut ve tatil amaçlı tasınmazlarda ise altmış is günü içinde yerine getirilmesi zorunludur.* Ancak, bu Kanununun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçicilik haklarını kullanmakta serbesttir.
- Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutun derhal tüketicisine iade edilir.
- Seçicilik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafta karşılanır. Tüketici bu seçicilik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

GARANTİ

GARANTİ BAŞLATMA KUPONU

Satıcı Firma Kaşe ve İmza

Yetkili Servis Kaşe ve İmza

CİHAZIN	CİNSİ :		SATIŞ TARİHİ :	
	MARKASI :		FATURA NO :	
	MODELİ :		MONTAJ TARİHİ :	
	SERİ NO :			

Üretici veya İthalatçı Firmanın	Satıcı Firmanın	Ürünün
Ünvanı: Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.	Ünvanı:	Markası:
Adres: Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 13/3 Üsküdar/İSTANBUL	Adres:	Cinsi:
Telefonu: 0216 634 44 44	Telefonu:	Modeli:
Faks: 0216 634 45 70	Faks:	Bandrol ve Seri No:
	e-posta:	Teslim Tarihi:
	Fatura Tarih ve Sayısı:	Garanti Süresi: 2 Yıl
	Teslim Tarih ve Yeri:	Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

Üretici veya İthalatçı Firmanın	Satıcı Firmanın	Ürünün
Yetkili İmzası:	Yetkili İmzası:	Yetkili İmzası:
Firma kaşesi:	Firma kaşesi:	Firma kaşesi:

* Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi tarafından verilen işbu garanti, cihazın anormal bir şekilde ve/veya maksat dışı kullanılmasından dolayı doğacak arızaların giderilmesini kapsadığı gibi aşağıda belirtilen hususlarda garanti dışı kalır.

1- Müsteriye tesliminden sonra meydana gelen hasar ve arızalar, 2- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar, 3- Voltaj düşüklüğü ve fazlalığı, 4- Hatalı elektrik ve su tesisatı, uygun olmayan su kullanmak, 5- Cihazın etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedeni ile hasar ve arızalar, 6- Cihazın dış bölümleri ile ilgili saç ve plastik aksamın çizilme ve/veya kırılması, 7- Cihazlarımız ev tipidir, ticari ve endüstriyel kullanıma uygun değildir. 8-. Garanti Belgesi üzerinde veya cihaz üzerindeki seri numarasında tahrifat yapıldığında GARANTİ GEÇERSİZDİR.

Müşteri Hizmetleri

444 4 784

Mail: info@aykutglobal.com.tr
Adres: Barbaros Mah. Sedef
Sok. A2 Blok No:19 Üsküdar/
İSTANBUL

Sage®

İthalatçı Firma
Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.
Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim
Gökay Cad. No:13/3 Üsküdar/İSTANBUL
Tel: 0216 634 44 44
www.aykutglobal.com.tr